

Link do produktu: <https://monden.pl/interaktywny-mis-tanczacy-spiwajacy-swiecacy-zabawka-dla-dzieci-na-baterie-p-30.html>



## Interaktywny miś tańczący śpiewający świecący zabawka dla dzieci na baterie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>49,90 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>5906214892231</b> |
| Kod EAN          | <b>5906214892231</b> |

### Opis produktu

#### ☐ Tańczący Śpiewający Miś Na Baterie

Ten **uroczy miś** to idealny towarzysz zabaw dla najmłodszych. Jego uroczy wygląd sprawi, że pokocha go każdy maluch.

Miś ma **ruchome łapki i nóżki**, które dodatkowo **świecą się na różne kolory** dodając atrakcyjności i stymulując zmysły. Zabawka ma również funkcję **grania muzyki**, do której **zatańczy**. Dzięki temu dziecko może wspaniale się bawić, a przy tym rozwijać **umiejętności motoryczne** przy tańczeniu razem ze swoim towarzyszem lub podążaniu za nim kiedy się oddala. To niezwykła zabawka, która zapewni mnóstwo radości i uśmiechu każdemu maluchowi oraz zajmie go na dłuższy czas. Doskonały przyjaciel dla maluchów, które kochają muzykę i ruch.

#### ☐ Ruchome rączki i nóżki

#### ☐ Świecące rączki i uszka misia

☐ Posiada głośnik z tyłu głowy z którego wydobywa się muzyka do której **miś tańczy**

☐ Zasilany bateriami **3x AA**

#### ☐ Rozwija umiejętności motoryczne i wyobraźnię dziecka

☐ Niewielkie rozmiary pozwalające zabrać zabawkę ze sobą

#### ☐ Rozwój Zdolności Ruchowych

Tańczący miś to doskonała zabawka, która **zachęca dzieci do aktywności fizycznej** poprzez tańce i ruchy, co sprzyja ich zdrowemu rozwojowi fizycznemu.

#### ☐ Świecące uszka oraz rączki

Miś posiada świecące rączki oraz uszka, które przykują uwagę dziecka i zachęca je do zabawy.

#### ☐ Łatwa Obsługa

Produkt jest **łatwy w obsłudze nawet dla najmłodszych dzieci**, co pozwala im samodzielnie korzystać z zabawki, rozwijając jednocześnie poczucie samodzielności i pewności siebie.

---

## 📺 Wideo prezentujące tańczącego misia

Skopiuj link i wklej go do przeglądarki, aby zobaczyć wideo, które prezentuje tańczącego misia.

→ <https://bit.ly/4bu5FGT>

## 📋 Dane techniczne:

- Wymiary opakowania: **12,7 x 10,8 x 20,5cm**
- Wymiary zabawki: **12 x 10 x 20cm**
- Zasilanie: **baterie 3x AA**
- Certyfikat: **CE**

## 📋 Specyfikacja

- **Wiek dziecka:** 3 lata +
- **Płeć:** chłopcy, dziewczynki, unisex
- **Materiał:** plastik
- **Certyfikaty, opinie, atesty:** CE
- **Kolor:** wielokolorowy

## ⚠ Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa interaktywnych zabawek dla niemowląt oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko udławienia:
  - Sprawdź, czy zabawka nie zawiera małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.
  - Upewnij się, że wszystkie części są trwale przymocowane i nie odpadną podczas zabawy.
2. Zagrożenia mechaniczne:
  - Regularnie sprawdzaj zabawkę pod kątem uszkodzeń, ostrych krawędzi lub pęknięć.
  - Nie pozwalaj dziecku na zabawę uszkodzoną zabawką.
3. Zagrożenia elektryczne (jeśli dotyczy):
  - Używaj tylko baterii zgodnych ze specyfikacją producenta.
  - Zawsze wyłączaj zabawkę po użyciu.
  - Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.
4. Zagrożenia związane z dźwiękiem:
  - Upewnij się, że głośność zabawki jest odpowiednia dla niemowląt (poniżej 85 dB).
  - Nie umieszczaj zabawki zbyt blisko uszu dziecka.
5. Zagrożenia chemiczne:
  - Upewnij się, że zabawka jest wykonana z nietoksycznych materiałów i nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.
  - Wybieraj zabawki z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa (np. CE).
6. Zagrożenia związane z sznurkami i taśmami:
  - Usuń wszystkie sznurki, taśmy lub linki, które mogą stanowić ryzyko uduszenia lub zaplątania.
  - Upewnij się, że długość sznurków i taśm jest zgodna z normami bezpieczeństwa dla zabawek niemowlęcych.
7. Instrukcje i nadzór:
  - Przeczytaj i zachowaj instrukcje użytkowania zabawki.
  - Nigdy nie zostawiaj niemowlęcia bez nadzoru podczas zabawy.
8. Utrzymanie czystości:
  - Regularnie czyść zabawkę, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i innych zanieczyszczeń.
  - Używaj do czyszczenia delikatnych, nietoksycznych środków.
9. Wiek dziecka:
  - Upewnij się, że zabawka jest odpowiednia dla wieku i etapu rozwoju dziecka.
  - Sprawdzaj zalecenia producenta dotyczące wieku.
10. Przechowywanie:
  - Przechowuj zabawkę w miejscu niedostępnym dla starszych dzieci, które mogą zdemontować ją na małe części.

